

GB-Uni GSM Alarmtrittmatte

Anleitung:

- Die GSM Alarmtrittmatte wird einfach unter Ihre vorhandene Gummitrittmatte gelegt
- Sobald sich eine Person auf die Matte stellt, geht ein Impuls an das GB-Uni Alarmsystem und Sie werden per Anruf informiert
- Der Anschluss erfolgt über ein Cinch-Stecker, das dazugehörige Kabel hat eine Länge von ca. 3 Meter
- Sollte das mitgelieferte Kabel zu kurz sein, können Sie es mit handelsüblichen Cinch-Kabel oder Adapter verlängern, die Zuleitung sollte dann aber nicht länger als 15 Meter sein.

Weitere Hinweise und Tipps:

Wir bieten auch optionales Zubehör wie Magnetschalter, Relais, Neigungsschalter an. Eine Übersicht gibt es in unserem Onlineshop (www.gsmbase.de/shop), in der Kategorie „GSM Alarmtechnik > Zubehör für GSM Alarmsysteme“. Oder unter www.gsm-alarm-shop.de

Wer was ausgefallenes überwachen möchte kann sich im Internet nach „Kemo Bausätzen“ umschaun, es gibt jede Menge interessante Sachen wie z.B. Lichtschranken (bis 50m!), Dämmerungsschalter, Gas- oder Rauchmelder, Temperaturschalter, Füllstandsgeber und vieles mehr. Diese können über eine Relaiskarte von Kemo problemlos mit unserem System gekoppelt werden.

Sollten irgendwelche Probleme auftreten bitte an info@gsmbase.de schreiben.